

TRAMONTINA

- 🕒 **Usó seguro e adecuado**
- 🕒 *Safe and proper use*
- 🕒 *Usó seguro y adecuado*
- 🕒 *Utilisation adéquate en toute sécurité*
- 🕒 *Корректная и безопасная эксплуатация*





Uso seguro e adequado:

Antes da primeira utilização, lave bem as peças e seque-as.

Para limpeza, use somente esponja macia e detergente neutro. Não utilize materiais abrasivos.

Com o uso, é normal que apareçam riscos no interior dos potes.

Enquanto estiver congelado, evite impactos.

Não coloque o pote em contato direto com superfícies quentes.

Ao levar ao micro-ondas, deixe a tampa do pote entreaberta.

Recomenda-se mexer o alimento durante o aquecimento no micro-ondas.

Nunca utilize a função grill do micro-ondas.

Evite aquecer alimentos como chocolates, caramelos, açúcar, manteiga e alimentos gordurosos, pois podem atingir altas temperaturas e danificar seu pote.

Não utilize o pote para fazer pipocas no micro-ondas pois irá danificá-lo.

Molhos com forte pigmentação, como de tomate, açafrão e curry podem manchar o interior das peças.

Guarde os potes separados das tampas para evitar odores.

Para descarte dos produtos e embalagem siga as orientações de reciclagem vigentes.



Safe and proper use:

Wash and dry items thoroughly before first use.

For cleaning, use only a soft sponge and mild detergent. Do not use abrasive materials.

With use, it is normal for scratches to appear on the inside of the containers.

When frozen, avoid impacts.

Do not place the container in direct contact with hot surfaces.

When putting it in the microwave, leave the lid partially open.

Stirring the food during heating in the microwave is recommended.

Do not use the broil function on the microwave.

Avoid heating foods like chocolate, caramel, sugar, butter and fatty foods, because they can reach high temperatures and damage your container.

Do not use the container to make popcorn in the microwave because that will damage it.

Sauces with strong colors, such as tomatoes, turmeric and curry, can stain the inside of the containers.

Store the containers separate from their lids to prevent odors.

To discard products and packaging, follow existing recycling guidelines.



Uso seguro y adecuado:

Antes del primer uso, lava bien las piezas y sécalas.

Para la limpieza, use solamente una esponja blanda y detergente neutro. No utilizar materiales abrasivos.

Es normal que con el uso aparezcan rasguños en el interior de los pots.

Evite los impactos mientras esté congelado.

No coloque el pote en contacto directo con superficies calientes.

Deje la tapa del pote entreabierta al llevarlo al microondas.

Se recomienda mezclar los alimentos al calentarlos en el microondas.

Nunca use la función grill del microondas.

Evite calentar alimentos como chocolates, caramelos, azúcar, manteca y comidas grasas, porque pueden alcanzar altas temperaturas y dañar su pote.

No utilice el pote para hacer palomitas de maíz en el microondas porque podría dañarlo.

Salsas con fuerte pigmentación, como tomate, azafrán y curry, pueden manchar el interior de las piezas.

Guarde los pots separados de las tapas para evitar olores.

Para desechar los productos y el embalaje, sigue las orientaciones de reciclado vigentes.



Utilisation adéquate en toute sécurité :

Avant la première utilisation, bien laver et sécher les pièces.

Pour le nettoyage, utilisez uniquement une éponge douce et un détergent neutre. N'utilisez pas de matériaux abrasifs.

À l'usage, il est normal que des rayures apparaissent à l'intérieur des pots.

Tant qu'il est gelé, évitez les impacts.

Ne placez pas le pot en contact direct avec des surfaces chaudes.

Au micro-ondes, laissez le couvercle du pot entrouvert.

Il est recommandé de remuer les aliments pendant le chauffage au micro-ondes.

N'utilisez jamais la fonction gril du micro-ondes.

Évitez de chauffer des aliments tels que le chocolat, le caramel, le sucre, le beurre et les aliments gras, car ils peuvent atteindre des températures élevées et endommager votre pot.

N'utilisez pas le pot pour faire du pop-corn au micro-ondes car cela l'endommagerait.

Les sauces à forte pigmentation, comme la tomate, le safran et le curry, peuvent tacher l'intérieur des pièces.

Conservez les pots séparément des couvercles pour éviter les odeurs.

Pour le recyclage des produits et de l'emballage, suivez les directives en vigueur.



Корректная и безопасная эксплуатация.

Перед первым использованием приборы необходимо тщательно вымыть и высушить. Мыть контейнеры следует только мягкой мочалкой с неагрессивным моющим средством. Не применяйте абразивные материалы.

В процессе эксплуатации на внутренней стороне контейнеров могут появляться царапины. Это нормальное явление.

Не подвергайте воздействию в замороженном виде.

Не ставьте контейнеры непосредственно на горячие поверхности.

При использовании в микроволновой печи оставляйте крышку приоткрытой.

Рекомендуется помешивать еду во время разогревания в микроволновой печи.

Не используйте функцию гриля в микроволновой печи.

Не разогревайте такие продукты, как шоколад, карамель, сахар, сливочное масло и жирные продукты, поскольку они могут нагреться до высокой температуры и повредить контейнер.

Не используйте контейнер для приготовления попкорна в микроволновой печи, поскольку это может повредить его.

Соусы насыщенных цветов, например, с томатами, куркумой или карри, могут оставлять пятна на внутренней поверхности контейнеров.

Храните крышки отдельно от контейнеров, чтобы не допустить возникновения неприятного запаха.

При утилизации изделий и упаковки, следуйте действующим правилам вторичной переработки.

TRAMONTINA