

TRAMONTINA

CHURRASCO



 USO SEGURO E ADEQUADO

 *SAFE AND PROPER USE*

 *USO SEGURO Y ADECUADO*

 *UTILISATION ADÉQUATE EN TOUTE SÉCURITÉ*

 *КОРРЕКТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ*

 *SICHERE UND GEEIGNETE HANDHABUNG*



PT

Uso seguro e adequado:

Antes da primeira utilização, lave bem a peça e seque-a.

Cerdas pontiagudas, tenha cuidado ao manusear e mantenha fora do alcance das crianças.

Utilize somente em superfícies frias, nunca em superfícies quentes pois irá danificar o produto.

Não utilize materiais abrasivos para limpeza e para maior durabilidade do produto recomenda-se secar bem antes de guardar. Não utilize em máquinas de lavar.

Sempre lave bem a grelha após a utilização da escova.

Para descarte do produto e embalagem siga as orientações de reciclagem vigentes.





Safe and proper use:

Wash and dry this item thoroughly before first use.

Sharp bristles, be careful when handling and keep out of reach of children.

Use only on cold surfaces, never on hot surfaces as it will damage the product.

Do not use abrasive materials to clean this item, and for a longer-lasting product, dry well before storing. This product is not dishwasher safe.

Always wash the grill thoroughly after using the brush.

To discard product and packaging, follow existing recycling guidelines.



ES

Uso seguro y adecuado:

Antes del primer uso, lava bien la pieza y sécala.

Debido a las cerdas puntiagudas, tenga cuidado al manipular y mantenga fuera del alcance de los niños.

Utilice solamente en superficies frías y nunca en superficies calientes, debido a que puede dañar el producto.

No utilices materiales abrasivos para la limpieza y, para mayor durabilidad del producto, se recomienda secarlo bien antes de guardarlo. No lo laves al lavavajillas.

Siempre lave bien la parrilla después de usar el cepillo.

Para desechar el producto y embalaje, sigue las orientaciones de reciclado vigentes.





Utilisation adéquate en toute sécurité :

Avant un premier usage, bien nettoyer et sécher.

Poils pointus, à manipuler avec précaution et à garder hors de la portée des enfants.

Utiliser uniquement sur des surfaces froides, jamais sur des surfaces chaudes qui peuvent endommager le produit.

Ne pas utiliser de produits abrasifs pour le nettoyage. Pour une plus grande durabilité du produit, il est conseillé de bien le sécher avant de le ranger. Ne pas passer au lave-vaisselle.

Lavez toujours bien le grill après avoir utilisé la brosse.

Pour le recyclage du produit et de l'emballage, suivez les directives en vigueur.





Корректная и безопасная эксплуатация.

Перед первым использованием изделия необходимо тщательно вымыть и высушить.

Острые щетинки. Будьте осторожны при обращении. Храните изделие в недоступном для детей месте.

Используйте изделие только на холодных поверхностях. Горячие поверхности могут повредить его.

Не используйте абразивные материалы для очистки предметов. Для долговечности изделий рекомендуется хорошо высушить их перед хранением. Изделие не подходит для мытья в посудомоечной машине.

Всегда тщательно мойте решетку после очистки щеткой.

При утилизации изделий и упаковки, следуйте действующим правилам вторичной переработки.





Sichere und geeignete handhabung:

Vor dem ersten Gebrauch das Teil gründlich waschen und abtrocknen.

Scharfe Borsten – beim Umgang vorsichtig vorgehen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nur auf kalten Oberflächen und nie auf heißen Oberflächen verwenden, da ansonsten das Produkt beschädigt wird.

Zum Reinigen keine Scheuermittel verwenden. Für eine längere Haltbarkeit des Produkts wird empfohlen, es vor der Aufbewahrung gut abzutrocknen. Nicht für die Spülmaschine geeignet.

Den Grill nach Verwendung der Bürste immer sorgfältig spülen.

Entsorgen Sie das Produkt und die Verpackung gemäß geltender Recycling-Bestimmungen.



TRAMONTINA

CHURRASCO

CHURRASCO