

# C-CLIP - Utilizar com o Espremedor Express

## Sobre o seu C-clip

O braço do espremedor de frutas cítricas é equipado com um domo para frutas. Este domo é facilmente removível para limpeza. Devido à remoção constante desta peça, a Tramontina fornece 4 C-clips adicionais. Se o domo ficar frouxo, use os C-clips sobressalentes e faça a substituição imediata.

Os C-clips se encontram no envelope plástico que acompanha o produto e devem ser substituídos segundo as instruções abaixo.



## Como prender os C-clips

1. Com o braço espremedor posicionado para baixo, remova o domo para frutas apertando o botão PRESSIONAR. Deixe que o domo para frutas caia sobre o cone espremedor. Fig.1  
*Você localizará o C-clip abaixo do botão PRESSIONAR. Ele é uma arruela de plástico em forma de "C" que pode ser removida.*
2. Segure a arruela com o polegar e use o dedo para puxar um dos lados do C-clip para cima e sobre o botão PRESSIONAR. Puxe o C-Clip para fora. Fig.2
3. Abra as extremidades do novo C-clip apenas o suficiente para deslizá-lo sobre o botão PRESSIONAR e encaixá-lo no local correto.
4. Insira o domo para frutas na parte inferior do braço espremedor de suco, alinhando a aba do topo do domo ao orifício do braço espremedor. Segure o braço espremedor e pressione o domo para cima e para trás, até que ele trave na posição correta.

*OBS.: O domo para frutas tem encaixes específicos e só pode ser inserido em um único sentido (isso garante que ele não gire durante o funcionamento). Fig.3*



**TRAMONTINA**

by **Breville**