



Passo a passo

NOTA: Não aperte totalmente os parafusos até que a estante não esteja 100% montada.

1 – Monte a prateleira superior **1** “prateleira com o logo Tramontina PRO” nas colunas laterais **2** utilizando os parafusos, arruelas e porcas fornecidos **4**. Sugestão: Coloque a arruela pelo lado de fora da coluna e a porca pelo de dentro. Todas as colunas são iguais, apenas atente para que a parte da coluna com os pés de plástico **5** fique para o lado de baixo. Os pés já vêm montados a coluna.

2 – Faça a montagem das prateleiras inferiores **3** utilizando os parafusos, arruelas e porcas fornecidos **4**. Deixe a aba da prateleira virada para cima. Todas as prateleiras inferiores são iguais, faça a regulagem de altura de acordo com a sua necessidade. Sugestão: Monte primeiro a última prateleira para deixar as colunas alinhadas e depois faça a montagem das prateleiras do meio.

3 – Aperte todos os parafusos firmemente utilizando uma chave de aperto 13 mm.

Paso a paso

NOTA: No apriete totalmente los tornillos hasta que el estante no esté 100% amado.

1 – Arme el estante superior **1** “estante con el logo Tramontina PRO” en las columnas laterales **2** utilizando los tornillos, arandelas y tuercas provistas **4**. Sugerencia: ponga la arandela por el lado de afuera de la columna y la tuerca por el lado de dentro. Todas las columnas son iguales, solamente verifique para que la parte de la columna con pies de plástico **5** quede posicionada para el lado de abajo. Los pies ya vienen armados en la columna.

2 – Arme las estanterías inferiores **3** utilizando los tornillos, arandelas y tuercas provistas **4**. Deje el borde de la estantería volteado para arriba. Todas las estanterías inferiores son iguales, regule la altura de acuerdo a la necesidad. Sugerencia: arme primero la última estantería para dejar las columnas alineadas y luego arme las estanterías del medio.

3 – Apriete todos los tornillos firmemente utilizando una llave de 13 mm.

Step-by-step

NOTE: Do not tighten screws completely until the shelving unit is 100% assembled.

1 – Assemble the top shelf **1** “shelf with the Tramontina PRO logo” on the side pillars **2** using the screws, washers, and nuts provided **4**. Suggestion: Place the washer on the outside of the pillar and the nut inside. All pillars are the same, just make sure that the end with the plastic feet **5** is at the bottom. The feet are already attached to the pillar.

2 – Assemble the bottom shelves **3** using the screws, washers, and nuts provided **4**. Leave the shelf tab up. All bottom shelves are the same, adjust the height as needed. Suggestion: Assemble the last shelf first to align the pillars and then assemble the middle shelves.

3 – Firmly tighten all screws using a 13 mm spanner.