



# TRAMONTINA

TRAMONTINA MADEIRAS S.A.

tramontina.com

PRATELEIRA RETA

Parafuso Ø4,0x40mm (x2)	Bucha Ø6mm (x2)
	

ID	PEÇA	QUANT.
1	Prateleira	01
2	Suporte	02

Fixação à parede

Fure a parede utilizando:

- Broca Ø 6mm para parede de alvenaria.
- Broca Ø 2mm para parede de madeira.

Ferramentas necessárias

- Chave Philips
- Furadeira



15 min

1. Posicione a prateleira na posição desejada;
2. Marque o local para furação posicionando o suporte, mantendo um afastamento da borda de 10 cm, conforme desenho A;
3. Faça a furação na parede no local desejado, fixe a bucha e o parafuso, deixando o parafuso aproximadamente 8mm afastado da parede para encaixe do suporte, conforme desenho B;
4. Posicione a prateleira em cima dos suportes.

