

Como preparar os Vasos Autoirrigáveis para o cultivo:

- ① Transpasse as cordas pelos furos maiores dos recipientes internos;
- ② Para a primeira camada, no fundo do vaso, adicione pequenas pedras (brita, argila expandida, etc.);
- ③ Cubra a camada de pedras com um substrato arenoso;
- ④ Recubra a camada anterior com terra adubada, ou substrato;
- ⑤ Abra a tampa e encha o recipiente de água até a altura do dreno (para o uso em ambientes externos, a tampa do dreno deve ser retirada);
- ⑥ Adicione sementes, ou mudas à terra.

