

TRAMONTINA

GABARITO PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIOS

- O lavatório deverá ser instalado em uma parede plana e vertical;
- Marque os furos e execute-os com uma broca de **Ø8 mm**;
- Coloque as quatro buchas plásticas na parede e fixe os parafusos. Deixe uma pequena folga entre a parede e a cabeça dos parafusos;
- Posicione o produto e encaixe-o nos parafusos;
- Aperte os parafusos para melhor fixação do produto.

*Este produto é recomendado para uso em pontos com **pressão mínima de 15 m.c.a.** (metros de coluna de água).*

