

TRAMONTINA

PIZZA



 *ESPÁTULA PARA PIZZA*

 *PIZZA SPATULA*

 *ESPÁTULA PARA PIZZA*

 *SPATULE À PIZZA*

 *ЛОПАТКА ДЛЯ ПИЦЦЫ*

 *PIZZA SCHIEBER*

PT

Uso seguro e adequado:

Antes da primeira utilização, lave bem a peça e seque-a.

Produto cortante: tenha cuidado ao manusear e mantenha fora do alcance das crianças.

Mantenha o cabo longe de superfícies quentes e de fontes de calor.

Não utilize materiais abrasivos para limpeza e para maior durabilidade do produto recomenda-se secar bem antes de guardar. Não utilize em máquinas de lavar.

Para descarte do produto e embalagem siga as orientações de reciclagem vigentes.





Safe and proper use:

Wash and dry the item thoroughly before first use.

Sharp object: handle with care and keep out of the reach of children.

Keep handle away from hot surfaces and heat sources.

Do not use abrasive materials to clean this item, and for a longer-lasting product, dry well before storing. This product is not dishwasher safe.

To discard product and packaging, follow existing recycling guidelines.



ES

Uso seguro y adecuado:

Antes del primer uso, lava bien la pieza y sécala.

Producto cortante, tenga cuidado al manipular y mantenga fuera del alcance de los niños.

Conserve el mango lejos de superficies calientes y de fuentes de calor.

No utilices materiales abrasivos para la limpieza y, para una mayor durabilidad del producto, se recomienda secarlo bien antes de guardarlo. No lo laves al lavavajillas.

Para desechar el producto y el embalaje, sigue las orientaciones de reciclado vigentes.





Utilisation adéquate en toute sécurité :

Avant un premier usage, bien nettoyer et sécher.

Produit coupant : soyez prudent lors de la manipulation de l'ustensile et tenez-le hors de portée des enfants.

Tenez le manche éloigné des surfaces chaudes et des sources de chaleur.

Ne pas utiliser de produits abrasifs pour le nettoyage. Pour une plus grande durabilité du produit, il est conseillé de bien le sécher avant de le ranger. Ne pas passer au lave-vaisselle.

Pour le recyclage du produit et de l'emballage, suivez les directives en vigueur.





Корректная и безопасная эксплуатация.

Перед первым использованием изделия необходимо тщательно вымыть и высушить.

Будьте осторожны при использовании режущего изделия и храните его в недоступном для детей месте.

Держите ручку вдали от горячих поверхностей и источников тепла.

Не используйте абразивные материалы для очистки предметов. Для долговечности изделий рекомендуется хорошо высушить их перед хранением. Изделие не подходит для мытья в посудомоечной машине.

При утилизации изделий и упаковки, следуйте действующим правилам вторичной переработки.





Sichere und geeignete handhabung:

Vor dem ersten Gebrauch das Teil gründlich waschen und abtrocknen.

Scharfes Objekt: Beim Umgang vorsichtig vorgehen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Griff außerhalb der Reichweite von heißen Oberflächen und Wärmequellen halten.

Zum Reinigen keine Scheuermittel verwenden. Für eine längere Haltbarkeit des Produkts wird empfohlen, es vor der Aufbewahrung gut abzutrocknen. Nicht für die Spülmaschine geeignet.

Entsorgen Sie das Produkt und die Verpackung gemäß geltender Recycling-Bestimmungen.



TRAMONTINA

PIZZA

