

**T** TRAMONTINA

**Servir**

*Serving products*

*Servir*



# Servir

## RECOMENDAÇÕES DE USO:

- Use apenas sabão ou detergente e uma esponja macia. Outros tipos de produto, como palha de aço, poderão riscar ou prejudicar o brilho das peças.
- Enxágue cada item a fim de remover totalmente os resíduos dos produtos de limpeza, que, por serem abrasivos, podem danificar o inox.
- Sempre que possível, use água quente, pois renova o brilho das peças.
- Após a lavagem, enxugue imediatamente as peças, caso contrário, as substâncias químicas da água (cloro) poderão causar manchas.
- Evite atrito entre as peças durante o processo de lavagem e no armazenamento, para mantê-las sem riscos.
- Evite o contato do produto com superfícies quentes, pois elas provocam a descoloração do material. Exceto assadeiras.
- Não guarde as peças em locais úmidos. A umidade também provoca manchas.

## ABRIR E FECHAR:

- Movimento pelo pegador, conforme o modelo correspondente.



## Serving products

### GUIDELINES FOR USE:

- Use only soap or detergent and a soft sponge. Other products, such as steel wool, can scratch or damage the finish.
- Rinse each item to remove all cleaning products which, being abrasive, may damage the stainless steel.
- Whenever possible, use hot water as it renews the stainless steel shine.
- Rinse the item immediately after washing to prevent stains left by chemical substances in the water (chlorine).
- Avoid knocking stainless utensils together during washing and storage to keep them free from scratches.
- Prevent contact with hot surfaces, as they can cause product discoloration, except for baking pans.
- Moisture also causes stains. Wash by hand or dishwasher.

### OPENING AND CLOSING:

- Always hold the handle of your pot according to the corresponding picture.

## Servir

### RECOMENDACIONES DE USO:

- Use sólo jabón o detergente y una esponja suave. Otros tipos de productos, como esponja de acero, pueden arañar y perjudicar el brillo de las piezas.
- Enjuague bien cada pieza para retirar totalmente los residuos de los productos de limpieza, que, por ser abrasivos, pueden atacar al acero inoxidable.
- Siempre que sea posible, use agua caliente, pues renueva el brillo del acero inoxidable.
- Después del lavado, enjuague inmediatamente la pieza, caso contrario, las sustancias químicas del agua (cloro) pueden causar manchas.
- Evite el roce de las piezas durante el proceso de lavado y en el almacenamiento para evitar que se arañen.
- Excepto en el caso de las asaderas, evite el contacto de las piezas con superficies calientes, porque eso provoca la decoloración del producto.
- No guarde las piezas en lugares húmedos. La humedad también provoca manchas.

### ABRIR Y CERRAR:

- Muévela por o mango, de acuerdo al modelo.



+55 [11] 4861.3981



[11] 96602.3447

atendimento@  
tramontina.com

128699 - 007906



**TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.**

Rodovia ERS-122, km 61

Distrito Industrial | CEP 95178-000

Farroupilha | RS | Brasil

CNPJ 87.834.883/0001-13

Indústria Brasileira

**tramontina.com**