

TRAMONTINA

Tábuas para Pias e Cubas de Cozinha

Cutting board for Sinks and Bowls
Tabla para Fregaderos y Cubetas

Madeira | Wood | Madera: Teca



Para cuba de sobrepor **Morgana 60 FX**
For **Morgana 60 FX** Inset sink
Para fregadero de empotrar **Morgana 60 FX**

Ref.: 94530/016

475mm x 410mm x 18mm



Para cuba de sobrepor **Morgana Maxi 78 FX**
For **Morgana Maxi 78 FX** Inset sink
Para fregadero de empotrar **Morgana Maxi 78 FX**

Ref.: 94530/029

475mm x 451mm x 18mm



Para cubas / For bowls / Para cubetas:
400 x 340 mm, 530 x 400 mm
560 x 340 mm

Ref.: 94530/006

420mm x 360mm x 18mm



PROCEDIMENTOS PARA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO

Antes do primeiro uso:

Lave o produto e enxágue bem. Quando estiver seco, esfregue um pouco de óleo de cozinha na superfície, retirando bem o excesso.

Após cada uso:

Lave normalmente com esponja macia, sabão ou detergente. Não lave o produto em lava-louças, nem utilize esponja de aço. Não deixe o produto submerso em água. Seque com toalha ou pano. Não seque sob o fogão a lenha.

Armazenagem:

Evite ambientes abafados como gavetas e armários. Não deixe o produto secar ao sol. Não deixe secar em pé, na pia. Não empilhe as peças quando estiverem úmidas. Não leve ao forno ou geladeira.

PROCEDURES FOR CARE AND CLEANING

Before the first use:

Wash the product and rinse well. When it is dry, rub a small amount of cooking oil on the surface, wiping any excess.

After each use:

Wash as usual with a soft sponge and soap or detergent. Do not wash in the dishwasher, or with steel wool pads. Do not soak in water. Dry with a cloth or towel. Do not dry under the a wood burner.

Storing:

Avoid stuffy spaces such as drawers and cupboards. Do not dry in the sun. Do not leave to dry standing in the sink. Do not stack items when they are wet. Do not store in the oven or refrigerator.

PROCEDIMIENTOS DE CONSERVACIÓN E HIGIENIZACIÓN

Antes del primer uso:

Lave el producto y enjuáguelo bien. Cuando esté seco, frote la superficie con un poco de aceite de cocina, retirándole bien el exceso.

Después de cada uso:

Lave normalmente con esponja blanda y jabón o detergente neutro. No lave el producto en lavavajillas ni utilice esponja de alambre o aluminio. No deje el producto sumergido en agua. Seque con toalla o paño. No seque debajo de la cocina a lena.

Almacenaje:

Evite ambientes con poca circulación de aire, como cajones y armarios. No deje el producto secándose al sol, ni apoyada en la piletta. No apile las piezas húmedas. No lleve el producto al horno ni a la heladera.



TRAMONTINA

O prazer de fazer bonito.