

## COIFAS - CAMPANAS

--- NEW VETRO

----- NEW DRITTA E DRITTA SILENT PRO

..... SLIM

### GABARITO PARA FIXAÇÃO DAS COIFAS:

Instale a sua coifa Tramontina observando os seguintes passos:

- Leia o Manual de Instruções antes de iniciar a instalação;
- A Coifa deverá ser instalada numa parede plana e vertical [paredes laterais ou armários devem estar pelo menos a 50 mm de distância da coifa];
- Fixe e nivele este gabarito na parede de acordo com a linha central vertical e a parte inferior da coifa, observando a distância / altura de 650 a 750 mm entre a linha e a mesa do cooktop ou fogão;
- Marque os furos necessários e execute-os com uma broca de  $\varnothing 8$  mm;
- Coloque as buchas plásticas e os parafusos que acompanham o produto;
- Posicione a coifa nos parafusos. Verifique se a mesma está nivelada.

210 mm

$\varnothing 8$  mm

FIXAÇÃO CORPO DA COIFA  
FIJACIÓN CUERPO DE LA CAMPANA

$\varnothing 8$  mm

TRAMONTINA

ALINHAMENTO CENTRAL  
ALINEAMIENTO CENTRAL

FIXAÇÃO CORPO DA COIFA  
FIJACIÓN CUERPO DE LA CAMPANA

NÃO UTILIZADOS NO MODELO DRITTA SILENT PRO  
NO SE APLICAN PARA EL MODELO DRITTA SILENT PRO

$\varnothing 8$  mm

180 mm

$\varnothing 8$  mm

### PLANTILLA PARA FIJACIÓN DE CAMPANAS:

Instale fácilmente su campana Tramontina observando los siguientes pasos:

- Lea el Manual de Instrucciones antes de iniciar la instalación;
- La campana deberá ser instalada en una pared plana y vertical [paredes laterales o muebles deben estar al menos a 50 mm de distancia de la campana];
- Fijar y nivelar esta plantilla en la pared de acuerdo con la línea central vertical y la parte inferior de la campana, observando la distancia/altura de 650 a 750 mm entre la línea demarcada y la placa de cocción o cocina;
- Señale los agujeros necesarios y hágalos con una taladro de  $\varnothing 8$  mm;
- Coloque los bujes plásticos y tornillos que acompañan el producto;
- Ubique la campana en los tornillos. Verificar si la misma está nivelada.