



MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES

PORTA COPOS PORTA VASO

SACO PLÁSTICO / BOLSA PLÁSTICA


*Remova a tampa plástica
puxando toda a peça para cima*

*Remueva la tapa plástica sacando la
peiza para arriba.*



*Coloque o saco no corpo e deixe o
excesso para fora. Insira o anel
metálico por dentro do saco
conforme a imagem*

*Coloque la bolsa nel cuerpo y deja el
exceso para fuera. Coloque el anillo
metálico dentro de la bolsa. De acuerdo
con la imagen.*



*Coloque o excesso do saco para
dentro do corpo cobrindo o anel
metálico*

*Coloque el exceso de la bolsa para
dentro del cuerpo cubriendo el anillo
metálico.*



LIMPEZA / LIMPIEZA

Utilizar uma esponja ou pano macio com sabão ou detergente neutro [desde que não contenham cloro ou seus derivados].

Para secar, usar um pano macio ou flanela.

No caso de manchas persistentes ou se a peça se tornar opaca, utilizar a “Pasta de Limpeza Tramontina” que é apropriada para o aço inox.

Não utilizar para limpeza: palha de aço, outros elementos ou produtos abrasivos que possam riscar o aço inox.

Alguns materiais aderem ao aço inox causando uma falsa impressão de ferrugem. Lavando a peça suavemente no mesmo sentido do polimento escovado, essas incrustações são facilmente removidas.

Utilizar una esponja o paño blando con jabón o detergente neutro [siempre que no contengan cloro o sus derivados].

Para secarlo, usar un paño blando o flanela.

En el caso de manchas persistentes o si la pieza queda opaca, utilizar el “Removedor de manchas Tramontina” que es apropiado para el acero inoxidable.

Para la limpieza, no utilizar: esponja de aluminio o de alambre, otros elementos o productos abrasivos que puedan arañar el acero inoxidable.

Algunos materiales se pegan al acero inoxidable, causando la falsa impresión de herrumbre. Lavando la pieza suavemente en el mismo sentido del pulido cepillado, esas incrustaciones se retiran fácilmente.

RECOMENDAÇÕES / RECOMENDACIONES

Evitar colocar o produto em locais excessivamente úmidos.

Evitar expor o produto a substâncias químicas agressivas ao aço inoxidável e a situações severas de maresia.

Não submeter o produto a esforços demasiados.

Não expor a lixeira ao sol sem o uso do saco plástico ou com seu interior vazio (caso isso aconteça o sol poderá causar danos a partes plásticas internas).

Recomenda-se o uso da Luva de microfibra para limpar aço inox Tramontina [Ref.: 94537/004]* para retirar manchas e realçar o brilho. A luva de microfibra não exige a aplicação de produtos químicos em sua superfície, basta umedecer levemente um dos lados com água, passar sobre a peça em inox e, com o lado seco da luva, fazer o polimento.

*A Luva de microfibra não acompanha o produto.

Evitar locales excesivamente húmedos para poner el producto.

Evitar exponer el producto a sustancias químicas agresivas al acero inoxidable y a situaciones severas provocadas en las cercanías del mar.

No someter el producto a esfuerzos exagerados.

No exponer el basurero al sol sin el uso de la bolsa plástica o vacío (si eso ocurre el sol puede causarle daño a las partes plásticas internas).

Se recomienda usar guantes de microfibra para limpiar el acero inoxidable Tramontina [Ref.: 94537/004]* para retirar las manchas y realzar el brillo. El guante de microfibra no exige la aplicación de productos químicos en la superficie, basta humedecer ligeramente uno de los lados con agua, pasarlo sobre la pieza de acero inoxidable y, con el lado seco del guante, pulirla.

*El guante de microfibra no viene con el producto.